

АВП Россия




Общие сведения о модели:

- настенный или потолочный монтаж;
- плавная регулировка объема пропускаемого воздуха;
- соединение при помощи фланца;
- крепление при помощи шурупов;
- материал АБС-пластик.







Размеры (мм):

МОДЕЛЬ	Ø D
10АВП	100
12,5АВП	125
16АВП	160
20АВП	200



Аэродинамические характеристики:



S - величина зазора (мм) между корпусом анемостата и клапаном-рассекателем.